

**PNEUMATIC FLOORING NAILER
REPLACEMENT PARTS**

Bushing	P-004	Coussinet
Hex. cap screws	P-005	Boulons hexagonaux
Rectangular ring	P-009	Joint torique rectangulaire
Spring	P-010	Ressort
O-ring	P-011	Joint
O-ring	P-014	Joint torique
Socket cap screw	P-015	Boulons à 6 pans creux
Cylinder	P-018	Cylindre
Piston rings	P-019	Segments du piston
Main piston	P-022	Piston principal
Block	P-024	Bloc
Screws & washers	P-034	Vis et rondelles
Spring & clip assembly	P-046	Coulisseau
Optional "T" channel	P-051	Magasin "T" optionnel
Handle grip	P-054	Gaine
Safety valve	P-055	Valve de sécurité
Hammer	P-080	Marteau
White rubber cap	P-084	Caoutchouc du marteau
Reinforcement block	P-087	Bloc de renfort
Head cap	P-101	Chapeau
Plastic washer	P-103	Rondelle en plastique
Head	P-106	Tête
Gasket	P-107	Joint d'étanchéité
Actuator (c/w P-009)	P-108	Déclencheur (incluant P-009)
Casing	P-116	Boitier
Driving blade & screw	P-123	Tige de poussée & boulon
Bumper	P-125	Pare-chocs
Reinforcement plate	P-126	Plaque de renfort
Hex cap screws	P-128	Boulons hexagonaux
Optional 400 cleats feeder	P-147	Magasin optionnel de 400 clous
Standard "L" feeder channel	P-148	Magasin "L" standard
Optional 200 cleats feeder	P-149	Magasin optionnel de 200 clous
Optional 300 cleats feeder	P-150	Magasin optionnel de 300 clous
Optional "T" gate	P-185	Plaque guide "T" optionnelle
Plastic piston & ring	P-212	Piston de plastique & joint
Dowel pins	P-227	Goupilles
Base	P-235	Base
Safety assembly	P-261	Palpeur de sécurité
Safety element	P-262	Palpeur
Foot	P-329	Plaque pied
Pin & ring	P-402	Goupille & bande
Plastic base	P-433	Semelle
"L" gate	P-532	Plaque guide "L"

CAUTION

TO PREVENT INJURY, ALWAYS DISCONNECT AIR SUPPLY WHEN ADJUSTING, SERVICING OR DISASSEMBLING THE TOOLS.

ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE, TOUJOURS DÉCONNECTER L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ LORS DE L'ENTRETIEN OU DU DÉMONTAGE DE L'OUTIL.

IMPORTANT

REFER TO THE INSTRUCTIONS MANUAL AND READ THE "SAFETY MEASURES" SECTION BEFORE USING OR SERVICING TOOLS.

IMPORTANT

RÉFÉRER À LA NOTICE D'UTILISATION ET LIRE LA SECTION "POINTS DE SÉCURITÉ" AVANT D'UTILISER OU RÉPARER L'OUTIL.



P210

